

安装说明

- 1、主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定；
- 2、拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度。

行程	30	50
L1	114	134
L2	/	50
N1	4	6
N2	1	2
N3	1	2

