单位:mm



安装说明:

1、主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定;

2、拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度。