



### 安装说明

1. 主体固定时, 请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定;
2. 拧紧螺栓时, 不得超过螺纹孔深度。