







单位: mm



断电时可通过调节此一字螺丝位实现爪开合。顺时针为张开, 逆时针为闭合。



安装说明

- 1、主体固定时, 请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定;
- 2、拧紧螺栓时, 不得超过螺纹孔深度。