单位:mm





安装说明

1、① 此对平行面为工艺平面，平面的朝向不确定(图示垂直方向只为示意作用)。

2、主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定；

3、拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度。

行程	50	100
L1	273	323
L2	/	100
N1	4	6
N2	1	2
N3	1	2